Der Funksender geht nicht/aus

Problembeschreibung

Der Funksender lässt sich nicht einschalten oder geht von allein (sofort) wieder aus?

Lösungsweg

Vermutlich sind einfach die Batterien(Akkus) vom Funksender leer.

Frische Akkus findest Du in Dekolager C (das letzte Lager vor Studio 4) in dem großen Glasschrank. Der Schrank öffnet sich, indem man den Griff unten herauszieht und zur Seite dreht. Direkt in Augenhöhe gibt es Boxen für leere und volle Akkus.

Öffne den Funksender an der Rückseite (kleine Klemme direkt am Blitzfuß) und schon kannst Du die beiden leeren Akkus in die Box legen und den Sender mit frischen Batterien(Akkus) versorgen.